


キーボードスタンド KS8000

取扱い時のご注意


※ご使用前に必ずお読み下さい。



KS8000 組立て完成図



「カチッ」と音が鳴るまで、
しっかりと矢印の方向に向けて
ジョイント部を押し込んで下さい。
(指などの挟み込みにご注意ください。)



スタンドの高さ調節は、脚部のネジ
を完全に緩めた後に行ってください。
ネジの緩みが不完全な状態で、無理
に高さを調節しようとすると、スタン
ドの塗装がはがれてしまう場合が
ありますのでご注意ください。
また、お好みの高さに合わせて頂い
た後は、しっかりとネジをしめてス
タンドを固定して下さい。
ネジの締めが甘いとキーボードスタ
ンドの転倒に繋がります。

キーボードスタンド KS8000

取扱い時のご注意


※ご使用前に必ずお読み下さい。



KS8000 組立て完成図



「カチッ」と音が鳴るまで、
しっかりと矢印の方向に向けて
ジョイント部を押し込んで下さい。
(指などの挟み込みにご注意ください。)



スタンドの高さ調節は、脚部のネジ
を完全に緩めた後に行ってください。
ネジの緩みが不完全な状態で、無理
に高さを調節しようとすると、スタン
ドの塗装がはがれてしまう場合が
ありますのでご注意ください。
また、お好みの高さに合わせて頂い
た後は、しっかりとネジをしめてス
タンドを固定して下さい。
ネジの締めが甘いとキーボードスタ
ンドの転倒に繋がります。