

PA-75S



POWER

EQUALIZATION



TREBLE



MIDDLE



BASS



CD/TAPE



EFF



MASTER

CHANNEL 4



TREBLE



BASS



EFF



MIG IN



LINE



VOLUME

CHANNEL 3



TREBLE



BASS



EFF



MIG IN



LINE



VOLUME

CHANNEL 2



TREBLE



BASS



EFF



MIG IN



LINE



VOLUME

CHANNEL 1



TREBLE



BASS



EFF



MIG IN



LINE



VOLUME

PA-75S


User's manual

この度は当製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

本製品を正しく安全にご使用頂く為に、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読み下さいませ、
お願いいたします。

「安全上のご注意」

ご使用前に、裏表紙「安全上のご注意」をお読みの上、正しくお使いください。



チャンネル部 (1 ~ 4 CHANNEL)

① イコライザーコントロール (TREBLE, BASS)

トレブル : 12.5KHz ± 15dB シェルビングタイプ

ベース : 80KHz ± 15dB シェルビングタイプ

② エフェクトコントロール (EFF)

各チャンネル毎のエフェクトのかかり具合を調整します。


③ ヴォリュームコントロール (VOLUME)

チャンネルごとのアウトプットヴォリュームを調整します。

④ チャンネルインプットジャック (MIC IN, LINE)

MIC IN : バランス入力 XLR 端子のローインピーダンスマイク用入力端子。

LINE : アンバランス・ライン入力、1/4 フォン端子のラインレベル用入力端子。



メインコントロール部

ここでマスターのトーンとヴォリュームを調整を行います。
内蔵エフェクターのミックスレベルと外部インプット信号の
ミックスの調整もここでを行います。

⑤ パワースイッチ

ミキサーの ON/OFF を切り替えます。

※ ミキサーの電源を ON/OFF する際は
必ずメインのマスターヴォリュームをゼロにして下さい。

⑥ イコライザー (EQUALIZATION)

BASS, MIDDLE, TREBLE の 3 バンドイコライザーです。
全体のトーン調整を行います。

⑦ CD/TAPE イン コントロール (CD/TAPE)

リアパネルの TAPE IN ジャックからマスターに送られる信号のヴォリュームを調整します。

⑧ エフェクトマスターコントロール (EFF)

全体のエフェクトのかかり具合を調整します。

⑨ マスターコントロール (MASTER)

全体のヴォリュームを調整します。



リアパネル部

① REC アウトプット (CD/TAPE REC)

MTR やレコーダーなどの録音機器を繋げる際はここに繋がります。(RCA レベル出力)

② CD/TAPE インプット (CD/TAPE IN)

外部機器からメイン出力に追加で信号を送ります。CD プレーヤー、MP3 プレーヤーなど外部音源を出力する際は、ここに繋がります。音量はメインコントロール部の「CD/TAPE IN コントロール」で調整します。

③ エフェクトループ・センド (SEND)

外部機器へラインレベルで出力します。

④ エフェクトループ・リターン (RETURN)

外部機器にてエフェクト処理された音をラインレベルで入力します。

⑤ スピーカー出力 (SPEAKER)

付属のスピーカーケーブルを使ってスピーカーを接続します。

スピーカーを接続していない状態で使用しないで下さい。また、シールドコードを使用しないで下さい。

故障、音質劣化の原因となる場合があります。

【付属のスピーカーについて】

ミキサー本体から付属のケーブルを使って繋がります。その際、どちらのフォンジャックに繋いでも構いません。スピコンケーブルにも対応しております。(ケーブルは別売りです)

※注意※

スピーカーは付属のスピーカー以外は使用しないで下さい。また、外部スピーカーを接続しないで下さい。故障の原因となる場合があります。



■ 製品仕様

ミキサー部

モノラルパワードミキサー (2x75W/4Ω)

インプットチャンネル：

4チャンネル (MIC IN, LINE)
トレブル、ベース、ヴォリューム、エフェクト

マスターコントロール部：

イコライザー (ベース、ミドル、トレブル)
CD/TAPE IN, エフェクト、マスターヴォリューム

フリークエンシーレスポンス：20Hz - 20KHz

内蔵デジタルディレイエフェクト

サイズ：475(W)x270(D)x130(H)mm

重さ：9kg

スピーカー部

2-ウェイ 10インチスピーカー

定格入力：100W/4Ω

許容入力：200W/4Ω

最高音圧レベル (1W@1M)：115dB

クロスオーバー周波数：4KHz

スピコンコネクタ x1, 1/4 フォンジャック x2

サイズ：380(W)x295(D)x520(H)mm

重さ：11kg (1ヶ)

付属品：スピーカーケーブル (10m) x2

ご使用される前に、「安全上のご注意」をお読みいただき、内容をご理解下さい。正しく、安全にご使用いただくための注意事項が記載されております。

注意 「安全上のご注意」

当製品を安全かつ正しくお使いいただき、万が一の際に使用者や周囲の人への危害及び損失を防止するための重要な項目です。この項目を無視して誤った取扱いをした場合、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容が記載されています。

- 当製品を分解したり改造したりしないでください。また、本製品は精密機器です。振動を加えると内部に異常をきたす恐れがあります。運搬・使用の際の振動や落下などには十分にご注意願います。
- 電源ケーブルは抜き差しの際には必ず絶縁部を持ち、コード部分に負荷がかからぬ様にご注意下さい。上記事項を守らなかった場合、感電の恐れがございます。
- 当製品を温度の高い場所（直射日光の当たる場所・暖房器具の近くなど）や、湿度の高い場所（水気の近く・雨中など濡れる恐れのある場所）などで保管・使用される事は絶対にお止め下さい。
- 電気製品を長時間使用しない場合は必ずコンセントから抜いてください。火災の原因となります。
- 当製品の取扱説明書には保証書が付属しております。通常の使用における範囲内での故障の際には、弊社規定による保証修理が適用されますが、保証書が無い場合は保証が適用されません。大切に保管下さいますようお願い致します。